

Informations

Client :
Modèle :
Date de production :
Date de vente :
Programme de tondeuse :
Numéro de série :
Durée de fonctionnement :
Cycles de charge :

Plan d'entretien

Numéro
 Inspection
 Tous les ans
 Tous les 3 ans

- | Numéro | Inspection | Tous les ans | Tous les 3 ans | Description |
|--------|--------------------------|--------------|----------------|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> | ● | | Retirer le carénage et nettoyer le châssis. |
| 2 | <input type="checkbox"/> | ● | | Nettoyer soigneusement les capteurs ultrasoniques. |
| 3 | <input type="checkbox"/> | ● | | Vérifier le câble des plateaux de charge dans le carénage. |
| 4 | <input type="checkbox"/> | ● | | Vérifier le filtre de ventilation. |
| 5 | <input type="checkbox"/> | ● | | Vérifier les roulements inférieurs des roues avant. |
| 6 | <input type="checkbox"/> | ● | | Contrôler les soufflets en caoutchouc du réglage de la hauteur de coupe. |
| 7 | <input type="checkbox"/> | | ● | Ouvrir le châssis et remplacer toutes les bandes d'étanchéité en caoutchouc. |
| 8 | <input type="checkbox"/> | ● | | Regraisser le réglage de la hauteur et le bouton de réglage de la hauteur. |
| 9 | <input type="checkbox"/> | | ● | Remplacer les joints du moteur de roue. |
| 10 | <input type="checkbox"/> | ● | | Vérifier le couple de serrage des vis du châssis. |
| 11 | <input type="checkbox"/> | ● | | Vérifier le couple de serrage des vis centrales des roues arrière. |
| 12 | <input type="checkbox"/> | ● | | Vérifier les passe-fils au niveau du châssis. |
| 13 | <input type="checkbox"/> | ● | | Contrôler les lames et les vis de lames. |
| 14 | <input type="checkbox"/> | ● | | Vérifier la plaque de protection et le roulement de la plaque de protection. |
| 15 | <input type="checkbox"/> | ● | | Vérifier le capuchon en caoutchouc sur l'interrupteur principal. |
| 16 | <input type="checkbox"/> | ● | | Nettoyer la station de charge. |
| 17 | <input type="checkbox"/> | ● | | Vérifier et polir les plateaux de charge de la tondeuse et de la station de charge. |
| 18 | <input type="checkbox"/> | ● | | Effectuer un Auto test complet dans Autocheck EXP. |
| 19 | <input type="checkbox"/> | ● | | Contrôler le bon fonctionnement de l'amarrage et de la charge. |
| 20 | <input type="checkbox"/> | ● | | Vérifier l'état de la batterie en effectuant un test de batterie. |
| 21 | <input type="checkbox"/> | ● | | Charger complètement la batterie. |
| 22 | <input type="checkbox"/> | ● | | Consulter les bulletins de service pour connaître les éventuelles mises à jour recommandées. |

Commentaires :