

Informations

Client :

Modèle :

Date de vente :

Version du logiciel :

Numéro de série :

Durée de fonctionnement :

Cycles de charge :

Plan d'entretien

Numéro
Inspection
Tous les ans
Tous les 3 ans

- | Numéro | Inspection | Tous les ans | Tous les 3 ans | Description |
|--------|--------------------------|--------------|----------------|---|
| 1 | <input type="checkbox"/> | ● | | Retirer le carénage et nettoyer le châssis. |
| 2 | <input type="checkbox"/> | ● | | Vérifier le câble et les bornes de câble sur les plaques de charge dans le carénage. |
| 3 | <input type="checkbox"/> | ● | | Vérifier le filtre de ventilation et nettoyer délicatement avec une brosse douce. |
| 4 | <input type="checkbox"/> | | ● | Remplacer le filtre de ventilation. |
| 5 | <input type="checkbox"/> | | ● | Vérifier et regraisser les roulements inférieurs des roues avant. |
| 6 | <input type="checkbox"/> | | ● | Ouvrir le châssis et remplacer toutes les bandes d'étanchéité du châssis. |
| 7 | <input type="checkbox"/> | ● | | Vérifier le soufflet en caoutchouc du montant de collision avant. |
| 8 | <input type="checkbox"/> | | ● | Remplacer le soufflet en caoutchouc du montant de collision avant. |
| 9 | <input type="checkbox"/> | ● | | Déposer les montants de collision arrière et nettoyer l'évidement. |
| 10 | <input type="checkbox"/> | ● | | Vérifier le couple de serrage des vis du châssis. |
| 11 | <input type="checkbox"/> | ● | | Vérifier les passe-fils au niveau du châssis. |
| 12 | <input type="checkbox"/> | ● | | Contrôler les lames et les vis de lames. |
| 13 | <input type="checkbox"/> | ● | | Vérifier la plaque de protection et le roulement de la plaque de protection. |
| 14 | <input type="checkbox"/> | ● | | Nettoyer la station de charge. |
| 15 | <input type="checkbox"/> | ● | | Vérifier et polir les plateaux de charge de la tondeuse et de la station de charge. |
| 16 | <input type="checkbox"/> | ● | | Effectuer un auto-test complet de tous les composants dans Autocheck EXP. |
| 17 | <input type="checkbox"/> | ● | | Contrôler le bon fonctionnement de l'amarrage et de la charge. |
| 18 | <input type="checkbox"/> | ● | | Vérifier l'état d'usure de la batterie en effectuant un test de capacité de la batterie dans Autocheck EXP. |
| 19 | <input type="checkbox"/> | ● | | Charger complètement la batterie. |
| 20 | <input type="checkbox"/> | ● | | Consulter les bulletins de service pour connaître les éventuelles mises à jour recommandées. |

Commentaires :